



Quick Installation Guide
If you have any problems with this product, please contact our technical support team before returning it to the store.

USB-C® Triple Display Docking Station

JCD543
JCD543P



EN: Quick Installation Guide
CN: 快速安装指南
FR: Guide d'installation rapide
DE: Schnelinstallationsanleitung
ES: Guía de instalación rápida
IT: Guida all'installazione rapida
PT: Guia de instalação rápida
RU: Быстрая установка
UK: Швидка установка
NL: Snelinstallatiegids
PL: Szybka instalacja
CZ: Rychlá instalace
HU: Gyors telepítési útmutató
DA: Hurtinstallationsvejledning
SE: Snabbinstallationsguide
NO: Hurtinstallationsveiledning
FI: Nopea asennusohje
SV: Snabbinstallationsguide

English

Windows® - Driver Installation

Driver will automatically install on Windows® 10/8.1/7
(Plug & Play requires access Internet)

Step 1
If you have internet access, it is highly recommended that you download the latest driver from www.j5create.com...

Step 2
Follow the prompts to install the driver (You may have to click on My Computer -> Downloads and choose J54303 (Multi)Adapter to begin installation)

Step 3
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, first connect the j5create docking station to your power adapter (HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc.)...

Step 4 Display Settings
Windows® 8.1/7: Right click on the icon in the lower right-hand side of the toolbar to open display settings.

Mac® - Driver Installation
Do NOT plug the j5create USB® display adapter into the computer until the driver is completely installed.

Step 1
If you have internet access, it is highly recommended that you download the latest driver from www.j5create.com...

Step 2
Follow the prompts to install the driver (You may have to click on Finder -> Downloads and choose J54303 (Multi)Adapter to begin installation)

Step 3
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, first connect the j5create docking station to your power adapter (HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc.)...

Step 4
and then System Preferences and select the Sound and Speaker Output options. Here you can select which device has sound output.

System Requirements

- Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32-bit or 64-bit) Compatible
macOS® 10.8 or later
Available USB-C™ DisplayPort™ AB
Available USB® media output through the normal graphics card on the PC
Available USB® power delivery over USB-C™ to support upstream charging

Extended Monitor System Requirements

- One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Full-screen video playback
One 1080P (1920 x 1080) Full-screen video playback
RAM 4 GB memory or higher
One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Full-screen video playback
CPU Intel® Core™ i7, Quad Core
RAM 8 GB memory or higher

Higher processor recommended for multi-display and optimal performance.

Before you upgrade your operating system, update your j5create product driver first to avoid compatibility issues.

Español

Windows® - Instalación del controlador

El controlador se instalará automáticamente en Windows® 10/8.1/7
(Plug & Play requiere acceso Internet)

Paso 1
Si tiene acceso a Internet, le recomendamos que descargue el controlador más reciente desde www.j5create.com...

Paso 2
Siga las instrucciones para instalar el controlador (Es posible que deba hacer clic en "Finder" -> Descargas y seleccionar J54303 (Multi)Adapter para iniciar la instalación)

Paso 3
Una vez que se haya completado la instalación inicial, haga clic en "Reiniciar" para finalizar la instalación del software. Después de reiniciar su computadora, primero conecte la estación de acoplamiento j5create a su adaptador de corriente (HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc.)...

Paso 4 Configuración de pantalla
Windows® 8.1/7: Haga clic con el botón derecho en el icono en la parte inferior derecha de la barra de herramientas para abrir la configuración de la pantalla. Si su controlador se instaló automáticamente, verá una icono diferente.

Mac® - Instalación del controlador
No enchufe el j5create USB® multi-mostrar Adaptador en el equipo hasta que el controlador esté completamente instalado.

Paso 1
Si posee acceso a Internet, le recomendamos que descargue el controlador más reciente desde www.j5create.com...

Paso 2
Siga las instrucciones para instalar el controlador (Es posible que deba hacer clic en "Finder" -> Descargas y seleccionar J54303 (Multi)Adapter para iniciar la instalación)

Paso 3
Una vez que se haya completado la instalación inicial, haga clic en "Reiniciar" para finalizar la instalación del software. Después de reiniciar su computadora, primero conecte la estación de acoplamiento j5create a su adaptador de corriente (HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc.)...

Paso 4 Configuración de pantalla
Windows® 8.1/7: Haga clic con el botón derecho en el icono en la parte inferior derecha de la barra de herramientas para abrir la configuración de la pantalla. Si su controlador se instaló automáticamente, verá una icono diferente.

Requisitos del sistema

- Compatible con Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32 bits o 64 bits)
macOS® 10.8 o posterior
Modo USB-C™ DisplayPort™ AB disponible
Adaptador de salida de medios a través de tarjeta gráfica instalada en el PC
Salida de energía USB® disponible a través de USB-C™ para soportar carga upstream

Requisitos del sistema del monitor extendido

- Una reproducción de vídeo en pantalla completa de 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
CPU Intel® Core™ i7, Quad Core
RAM 4 GB de memoria o superior
Una reproducción de vídeo en pantalla completa de 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
CPU Intel® Core™ i7, Quad Core
RAM 8 GB de memoria o superior

Se recomienda un procesador superior para pantallas múltiples y un rendimiento óptimo.

Antes de actualizar su sistema operativo, actualice su j5create controlador primero para evitar problemas de compatibilidad.

Français

Windows® - Installation du pilote

Le logiciel s'installera automatiquement sur Windows® 10/8.1/7
(Plug & Play nécessite accès Internet)

Étape 1
Si vous avez accès à Internet, il est fortement recommandé de télécharger le dernier pilote à partir de www.j5create.com...

Étape 2
Suivez les instructions pour installer le pilote (Vous devez peut-être cliquer sur "Finder" -> Téléchargements et choisir J54303 (Multi)Adapter pour commencer l'installation)

Étape 3
Une fois que l'installation initiale terminée, cliquez sur "Redémarrer" pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez d'abord la station d'accueil j5create à votre adaptateur secteur (HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc.)...

Étape 4 Régler de l'affichage
Windows® 8.1/7: Cliquez avec le bouton droit sur l'icône dans la barre d'outils, à droite, de qui ouvre le rubrique des réglages d'affichage. Si le pilote est installé automatiquement, vous verrez un icône différent.

Mac® - Installation du pilote
Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage j5create USB® dans l'ordinateur tant que le logiciel est complètement installé.

Étape 1
Si vous avez accès à Internet, il est fortement recommandé de télécharger le dernier pilote à partir de www.j5create.com...

Étape 2
Suivez les instructions pour installer le pilote (Vous devez peut-être cliquer sur "Finder" -> Téléchargements et choisir J54303 (Multi)Adapter pour commencer l'installation)

Étape 3
Une fois que l'installation initiale terminée, cliquez sur "Redémarrer" pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez d'abord la station d'accueil j5create à votre adaptateur secteur (HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc.)...

Étape 4 Régler de l'affichage
Windows® 8.1/7: Cliquez avec le bouton droit sur l'icône dans la barre d'outils, à droite, de qui ouvre le rubrique des réglages d'affichage. Si le pilote est installé automatiquement, vous verrez un icône différent.

Configuration reise

- Compatible avec Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32 bits ou 64 bits)
macOS® 10.8 ou plus
Modo USB-C™ DisplayPort™ AB disponible
Prise en charge de sortie de médias à travers de carte graphique système sur PC
Alimentation USB® disponible via USB-C™ pour prendre en charge le chargement en amont

Configuration Requirse Approfondi du Moniteur

- Une lecture vidéo plein écran 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
CPU Intel® Core™ i7, Quad Core
RAM 4 GB de mémoire ou plus
Une 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vidéo en lecture vidéo en plein écran
CPU Intel® Core™ i7, Quad Core
RAM 8 GB de mémoire ou plus

Processeur supérieur recommandé pour les affichages multiples et des performances optimales.

Avant de faire la mise à jour de votre système d'opération, mettre à jour les logiciels de produit j5create pour éviter des problèmes de compatibilité.

Deutsch

Windows® - Treiberinstallation

Der Treiber wird automatisch installiert auf Windows® 10/8.1/7
(Plug & Play erfordert Internetzugang)

Schritt 1
Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com unter Support herunterladen – wählen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben...

Schritt 2
Folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Treibers (Gegebenenfalls müssen Sie auf "Finder" -> "Downloads" klicken und dann zum Datei-Ordner "J54303 (Multi)Adapter" wählen)

Schritt 3
Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf "Neustart", um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neu gestartet wurde, verbinden Sie zuerst die Docking Station mit Ihrem Stromadapter (HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc.)...

Schritt 4 Display Settings
Windows® 8.1/7: Rechtsklick auf das Symbol in der unteren rechten Seite der Symbolleiste um die Anzeigeeinstellungen zu öffnen. Wenn der Treiber automatisch installiert werden Sie ein anderes Symbol sehen.

Mac® - Treiberinstallation
Verbinden Sie NICHT den j5create USB® Display Adapter mit Ihrem Computer, solange der Treiber nicht vollständig installiert ist.

Schritt 1
Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com unter Support herunterladen – wählen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben...

Schritt 2
Folgen Sie den Anweisungen, um den Treiber zu installieren (Es müssen gegebenenfalls auf den Finder -> Downloads und den J54303 (Multi)Adapter klicken, um die Installation zu starten)

Schritt 3
Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf "Neustart", um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neu gestartet wurde, verbinden Sie zuerst die Docking Station mit Ihrem Stromadapter (HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc.)...

Schritt 4 Display Settings
Windows® 8.1/7: Rechtsklick auf das Symbol in der unteren rechten Seite der Symbolleiste um die Anzeigeeinstellungen zu öffnen. Wenn der Treiber automatisch installiert werden Sie ein anderes Symbol sehen.

Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32-bit or 64-bit) compatible
macOS® 10.8 or later
Verfügbares USB-C™ DisplayPort™ AB-Mo
Internetzugang über normale Grafikkarte im PC
Verfügbares USB™ Stromversorgungsnetz über USB-C™ zur Unterstützung des Upstream-Ladegeräts

Erweitern Sie Monitoranforderungen

- Ein 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videospiel
CPU Intel® Core™ i7, Quad Core
RAM 4 GB Speicher oder mehr
Ein 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Video in der Full-Screen-Wiedergabe
CPU Intel® Core™ i7, Quad Core
RAM 8 GB Speicher oder mehr

Höherer Prozessor empfohlen für Multi-Display und optimale Leistung.

Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre j5create Produkt Treiber, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.

Italian

Windows® Installazione del driver

Il driver viene installato automaticamente su Windows® 10/8.1/7
(Plug & Play richiede accesso Internet)

Paso 1
Se hai accesso a Internet, ti consigliamo di scaricare il driver più recente dal sito www.j5create.com e scaricarlo come segue (Fare clic sul driver del prodotto che si installa e scaricare il driver più recente per il sistema operativo (È così possibile eseguire come amministratore)

Paso 2
Seguire le istruzioni per installare il driver (Potrebbe essere necessario fare clic su "Computer" -> "Download" e selezionare J54303 (Multi)Adapter per avviare l'installazione)

Paso 3
Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavviare" per terminare l'installazione del software. Dopo aver reiniziato il computer, collegare la docking station j5create all'adattatore di alimentazione a HDMI™, VGA, Ethernet, audio, ecc., quindi al computer. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create.

Paso 4. Impostazioni di visualizzazione
Windows® 8.1/7: Fare clic con il mouse sulla icona nella parte inferiore destra della barra degli strumenti per aprire le impostazioni di visualizzazione. Se il driver viene installato automaticamente, viene visualizzata un'icona differente.

Mac® Installazione del driver
NON inserire la scheda video USB® j5create nel computer fino a che il driver è completamente o installato.

Paso 1
Se si dispone di accesso Internet, si consiglia vivamente di scaricare il driver più recente dal sito www.j5create.com e scaricarlo come segue (Fare clic sul driver del prodotto che si installa e scaricare il driver più recente per il sistema operativo) (È così possibile eseguire come amministratore)

Paso 2
Seguire le istruzioni operative consentite per il proprio sistema e seguire le istruzioni per installare il driver (Potrebbe essere necessario fare clic su "Finder" -> "Download" e selezionare J54303 (Multi)Adapter per avviare l'installazione) (È così possibile eseguire come amministratore)

Paso 3
Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavviare" per terminare l'installazione del software. Dopo aver reiniziato il computer, collegare la docking station j5create all'adattatore di alimentazione a HDMI™, VGA, Ethernet, audio, ecc., quindi al computer. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create.

Paso 4. Impostazioni di visualizzazione
Windows® 8.1/7: Fare clic con il mouse sulla icona nella parte inferiore destra della barra degli strumenti per aprire le impostazioni di visualizzazione. Se il driver viene installato automaticamente, viene visualizzata un'icona differente.

Requisiti di sistema

- Compatible Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32 bit o 64 bit)
macOS® 10.8 o versione successiva
Modo USB-C™ DisplayPort™ AB disponibile
Supporto anche con tecnologia di uscita video grafica interna sul PC
Alimentazione USB® disponibile via USB-C™ per il supporto della carica upstream

Requisiti del sistema del monitor esteso

- Un 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) riproduzione video a schermo intero
CPU Intel® Core™ i7, Quad Core
RAM 4 GB di memoria o superiore
Un 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) riproduzione video a schermo intero
CPU Intel® Core™ i7, Quad Core
RAM 8 GB di memoria o superiore

Si consiglia un processore superiore per multi-display e prestazioni ottimali.

Prima di aggiornare il sistema operativo, aggiornare il driver del prodotto j5create per evitare problemi di compatibilità.

Dutch

Windows® stuurprogramma installeren

Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd onder Windows® 10/8.1/7 (Plug & Play vereist internettoegang)

Step 1
Als u toegang tot internet hebt, raden we aan om het neueste stuurprogramma te downloaden van www.j5create.com onder Support te downloaden – klik op het product dat u wilt installeren en download het meest recente stuurprogramma voor uw besturingsysteem (Opmerking: voor dit proces mogelijk u als Administrator uitvoeren)

Step 2
Volg de instructies om het stuurprogramma te installeren. Mogelijk moet u op My Computer -> Downloads klikken en J54303 (Multi)Adapter kiezen om de installatie te starten)

Step 3
Na de installatie van de installatie op "Opnieuw starten" om de installatie van de software af te ronden. Vervolgens raden we aan om de docking station j5create aan te sluiten op de docking station met uw voedingsadapter (HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc.) en dan met uw computer. Nu bent u klaar om de j5create docking station te gebruiken!

Step 4. Weergave-instellingen
Windows® 8.1/7: Rechtsklik op het pictogram in de rechterbenedere hoek van de werkbalk om de weergave-instellingen te openen. Als het stuurprogramma automatisch is geïnstalleerd, verschijnt een ander pictogram.

Stuurprogramma Mac® installeren
Verbind de j5create USB® display adapter NIET met de computer tot het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd.

Step 1
Als u toegang tot internet hebt, raden we aan om het neueste stuurprogramma te downloaden van www.j5create.com onder Support te downloaden – klik op het product dat u wilt installeren en download het meest recente stuurprogramma voor uw besturingsysteem (Opmerking: als u problemen ondervindt bij het downloaden van het stuurprogramma, is het mogelijk uw besturingsinstellingen worden aangepast om u als Administrator te laten werken)

Step 2
Volg het juiste besturingsstelsel voor uw systeem en volg de aanwijzingen om het stuurprogramma te installeren. Mogelijk moet u op Finder -> Downloads klikken en J54303 (Multi)Adapter kiezen om de installatie te starten)

Step 3
Na de installatie van de installatie op "Opnieuw starten" om de installatie van de software af te ronden. Vervolgens raden we aan om de docking station j5create aan te sluiten op de docking station met uw voedingsadapter (HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc.) en dan met uw computer. Nu bent u klaar om de j5create docking station te gebruiken!

Step 4. Weergave-instellingen
Windows® 8.1/7: Rechtsklik op het pictogram in de rechterbenedere hoek van de werkbalk om de weergave-instellingen te openen. Als het stuurprogramma automatisch is geïnstalleerd, verschijnt een ander pictogram.

Uitgebreide monitorsysteemvereisten

- Compatible met Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32 bits of 64 bits)
macOS® 10.8 of later
Beschikbaar USB-C™ DisplayPort™ AB-Mo
Ondersteuning ook met de interne grafische kaart op de pc
USB™-aansluiting over USB-C™ ter ondersteuning van upstream laden

Hogere processor aangeraden voor meerdere displays en optimale prestaties.

Werk het stuurprogramma van uw j5create product bij voordat u het besturingsstelsel team opwerkt om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.

Portuguese


Windows® Instalação do controlador

• O controlador será instalado automaticamente no Windows® 10/8.1/7 (16 Gb) e requer acesso à Internet)

Passo 1.
Cada vez que se acessa à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com ou www.Support.j5create.com ou diretamente para o produto que está a instalar e transferir o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Caso não seja possível, consulte o técnico do administrador.)

Passo 2.
Siga as instruções para instalar o controlador. (Poderá ser necessário desligar o Computador → transferir ficheiros e escolher o USB/Thunderbolt Adapter para iniciar a instalação.)

Passo 3.
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para concluir a instalação do software. Após o serviço do computador, ligue a Estação de Anulação/Socket do transformador (VGA, HDMI, Ethernet, etc.) e em seguida, ligue o computador. Estará assim preparado para utilizar a sua Estação de Anulação/Socket.

Passo 4. Definições de visualização
Quando o botão de ligar o monitor estiver no estado "off", clique com o botão direito no ícone  do canto inferior direito do barra de ferramentas para abrir as definições de visualização. O controlador for instalado automaticamente, será apresentado um ecrã de sistema.


Mac® Instalação do controlador

• Não ligue o adaptador de monitor USB® J5create ao computador antes de instalar completamente o controlador.

Passo 1.
Cada vez que se acessa à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com ou www.Support.j5create.com ou diretamente para o produto que está a instalar e transferir o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Caso não seja possível, consulte o técnico do administrador.)

Passo 2.
Siga as instruções para instalar o controlador. (Poderá ser necessário desligar o Computador → transferir ficheiros e escolher o USB/Thunderbolt Adapter para iniciar a instalação.)

Passo 3.
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para concluir a instalação do software. Após o serviço do computador, ligue a Estação de Anulação/Socket do transformador (HDMI®, VGA, Ethernet, etc.) e em seguida, ligue o computador. Estará assim preparado para utilizar a sua Estação de Anulação/Socket.

Passo 4. Definições de visualização
Quando o botão de ligar o monitor estiver no estado "off", clique com o botão direito no ícone  do canto inferior direito do barra de ferramentas para abrir as definições de visualização. O controlador for instalado automaticamente, será apresentado um ecrã de sistema.

Requisitos do sistema

- Computador com Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32-bit ou 64-bit)
- macOS® 10.8 ou superior
- Modo USB-C™ DisplayPort™ 141 Edge
- Sistema de alimentação de energia de pelo menos 1600 mW (potência interna do PC)
- Fornecedor de energia USB™ através do USB-C™ para suportar carregamento

Requisitos do sistema de monitor expandido

- Monitor com capacidade de reprodução de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2560 x 1536 @ 60Hz)
- DisplayPort™ 1.4 ou superior
- RAM mínima 4 GB e 8GB
- RAM 8 GB de memória ou mais
- Três monitores com capacidade de reprodução de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2560 x 1536 @ 60Hz) ou superior
- Processador Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM 8 GB de memória ou mais

Recomendamos um processador mais potente para utilização de vários monitores e para obter um desempenho ideal.

• Antes de atualizar o seu sistema operativo, atualize previamente o controlador do seu produto J5create para evitar problemas de compatibilidade.

Swedish

■ Windows® - Installation av drivrutin

• Drivrutinen kommer att installeras automatiskt på Windows® 10/8.1/7 (16 Gb) och kräver internetåtkomst.

Steg 1.
Om du har internetåtkomst rekommenderas det starkt att hämta den senaste drivrutinen från www.j5create.com under Support-sida eller till produktens drivrutin som du installerar och hämta den senaste drivrutinen för ditt operativsystem. (Om du inte har internetåtkomst, kontakta din systemadministratör.)

Steg 2.
Följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen. (Du måste kanske klicka på "Off" när du startar datorn → hämta filer och klicka på USB/Thunderbolt Adapter för att starta installationen.)

Steg 3.
När den första installationen har slutförts, klicka på "Starta om" för att slutföra installationen av programvaran. Efter att datorn har startats om, anslut följande till produktens drivrutin: VGA, Ethernet, etc. och sedan slå på datorn. Du är nu redo för användning av J5create dockningstationer.

Steg 4. Bildskärmsinställningar
När du trycker på "On" för att starta datorn, klicka på "Starta om" för att slutföra installationen av programvaran. Efter att datorn har startats om, anslut följande till produktens drivrutin: VGA, Ethernet, etc. och sedan slå på datorn. Du är nu redo för användning av J5create dockningstationer.

■ Mac® - Installation av drivrutin

• Anslut INTE J5create USB® Display Adapter till datorn förrän drivrutinens installation har slutförts helt.

Steg 1.
Om du har internetåtkomst rekommenderas det starkt att hämta den senaste drivrutinen från www.j5create.com under Support-sida eller till produktens drivrutin som du installerar och hämta den senaste drivrutinen för ditt operativsystem. (Om du inte har internetåtkomst, kontakta din systemadministratör.)

Steg 2.
Följ korrekt operativsystem för ditt system och följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen. (Du måste kanske klicka på "Stäng" i stället för "Off" och klicka på USB/Thunderbolt Adapter för att starta installationen.)

Steg 3.
När den första installationen har slutförts, klicka på "Starta om" för att slutföra installationen av programvaran. Efter att datorn har startats om, anslut följande till produktens drivrutin: VGA, Ethernet, etc. och sedan slå på datorn. Du är nu redo för användning av J5create dockningstationer.

Steg 4. Display Settings
När du trycker på "On" för att starta datorn, klicka på "Starta om" för att slutföra installationen av programvaran. Efter att datorn har startats om, anslut följande till produktens drivrutin: VGA, Ethernet, etc. och sedan slå på datorn. Du är nu redo för användning av J5create dockningstationer.

■ Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32-bit eller 64-bit) kompatibel
- macOS® 10.8 eller senare
- Tillräckligt USB-C™ DisplayPort™ 141 Edge
- System avseende energiförbrukning som är minst 1600 mW (internt i datorn)
- Tillräckligt USB™-energiförbrukning via USB-C™ för att stödja laddning apparater

■ Utökade systemkrav för skärm

- In 2K (2560 x 1536 @ 60 Hz) för video-uppspikning i höckmiljöer
- DisplayPort™ 1.4 eller högre
- RAM-minimum 4 GB och 8 GB
- RAM 8 GB av minne eller mer
- Tre skärmar med kapacitet för reproduktion av video em ekrå i höckmiljöer
- Processorer Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM 8 GB av minne eller mer

Högre processorer rekommenderas för multi-skärm och optimal prestanda.

• Innan du uppdaterar ditt operativsystem, uppdatera först drivrutinen för din J5create-produkt för att undvika kompatibilitetsproblem.

日本語

■ Windows® - ドライバーのインストール

• 10 / 8.1 / 7 OSの場合、ドライバー(自動検出)がインストールされます。(ネットワーク接続が必要です)

手順 1.
<https://j5create.com/japan/> から最新のドライバーをダウンロードしてください。(注: インターネット接続が必要です)

手順 2.
インストール画面の指示に従って、インストールを開始してください。(マイコンピュータのダウンロードフォルダからUSB/Thunderbolt Adapterファイルを選択してください)

手順 3.
初期のインストールが完了したら、「再起動」をクリックしてソフトウェアのインストールを完了します。コンピュータの再起動後、VGA、Ethernet、etc.を接続し、コンピュータを起動してください。これで、J5createドッキングステーション/アダプターでも使用することができます。

手順 4. 画面の設定
Windows 10 / 7 を起動すると、画面の表示設定が、コンピュータの再起動後に自動的に適用されます。再起動後、VGA、Ethernet、etc.を接続し、コンピュータを起動してください。これで、J5createドッキングステーション/アダプターでも使用することができます。

■ Mac® - ドライバーのインストール

• OSがIntel® J5create USB® Display Adapterに接続する前に、必ず最新のドライバー(自動検出)がインストールが完了してください。

手順 1.
www.j5create.com/jpn/ のダウンロードから製品を選択し「Mac® Driver」が最新のドライバーをダウンロードしてください。

手順 2.
インストール画面の指示に従って、インストールを開始します。マイコンピュータのダウンロードフォルダからUSB/Thunderbolt Adapterファイルを選択してください。(注: インターネット接続が必要です)

手順 3.
初期のインストールが完了したら、「再起動」をクリックしてソフトウェアのインストールを完了します。コンピュータの再起動後、VGA、Ethernet、etc.を接続し、コンピュータを起動してください。これで、J5createドッキングステーション/アダプターでも使用することができます。

手順 4. 画面の設定
Mac OS システムの表示設定が、再起動後に自動的に適用されます。再起動後、VGA、Ethernet、etc.を接続し、コンピュータを起動してください。これで、J5createドッキングステーション/アダプターでも使用することができます。

■ 必須環境

- Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32-bit or 64-bit)対応
- macOS® 10.8 or later
- 十分なUSB-C™ DisplayPort™ 141 Edge
- USB-C™を介した電力消費量が少なくとも1600 mW (内部電力消費)
- USB-C™を介した電力消費量をサポートするOSの互換性パートナー

■ 拡張モニター動作環境

- 1000cd/m2 @ 24" x 15" @ 60 Hz のフルスクリーンディスプレイ
- DisplayPort™ 1.4 or higher
- RAM minimum 4 GB and 8 GB
- RAM 8 GB of memory or more
- Three monitors with video reproduction capability in high resolution
- Processors Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM 8 GB of memory or more

For more detailed requirements for multi-monitor and optimal performance.

• Before updating your operating system, update first the driver for your J5create product to avoid compatibility problems.

繁體中文

■ Windows® - 驅動程式安裝流程

• 驅動程式將被自動安裝。請確保您的電腦具有網路連線。

步驟 1.
如果您具有網路連線，我們建議您從 www.j5create.com/ 技術支援，下載最新驅動程式來進行安裝。(注意：下載最新驅動程式時需要網路連線。)

步驟 2.
請依照畫面顯示的安裝步驟。(您可能需要關閉「我的電腦」→「下載檔案」功能，點選USB/Thunderbolt Adapter 開啟安裝安裝)

步驟 3.
安裝完成後，點選「Reboot」完成軟體安裝。計算機重新啟動後，請先將顯示器、鍵盤、VGA™、VGA™、USB、網路、音響等，然後重新計算機。現在您可以使用J5create產品了！

步驟 4. 顯示器設定
Windows 10 / 7 在重新工作開始後，畫面顯示設定將自動應用。在重新工作開始後，請先將顯示器、鍵盤、VGA™、VGA™、USB、網路、音響等，然後重新計算機。現在您可以使用J5create產品了！

■ Mac® - 驅動程式安裝流程

• 驅動程式將被自動安裝。請確保您的電腦具有網路連線。

步驟 1.
如果您具有網路連線，我們建議您從 www.j5create.com/ 技術支援，下載最新驅動程式來進行安裝。(注意：下載最新驅動程式時需要網路連線。)

步驟 2.
請依照畫面顯示的安裝步驟。(您可能需要關閉「我的電腦」→「下載檔案」功能，點選USB/Thunderbolt Adapter 開啟安裝安裝)

步驟 3.
安裝完成後，點選「Reboot」完成軟體安裝。計算機重新啟動後，請先將顯示器、鍵盤、VGA™、VGA™、USB、網路、音響等，然後重新計算機。現在您可以使用J5create產品了！

步驟 4. 顯示器設定
Mac OS 系統上，畫面顯示設定將自動應用。在重新工作開始後，請先將顯示器、鍵盤、VGA™、VGA™、USB、網路、音響等，然後重新計算機。現在您可以使用J5create產品了！

■ 系統需求

- 支援Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32-bit or 64-bit)
- macOS® 10.8 or later
- 足夠的USB-C™ DisplayPort™ 141 Edge
- 系統電力消耗至少1600 mW (內部電力消耗)
- USB-C™透過電力消耗量支援OS的兼容性夥伴

■ 擴展模式系統需求

- 支援1000cd/m2 @ 24" x 15" @ 60 Hz
- DisplayPort™ 1.4 or higher
- RAM minimum 4 GB and 8 GB
- RAM 8 GB of memory or more
- Three monitors with video reproduction capability in high resolution
- Processors Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM 8 GB of memory or more

For more detailed requirements for multi-monitor and optimal performance.

• Before updating your operating system, update first the driver for your J5create product to avoid compatibility problems.

簡中文

■ Windows® - 驅動程式安裝

• Windows 10 / 8.1 / 7 上驅動程式將被自動安裝。(網路連線必須)

第一步
如果您具有網路連線，我們建議您從 www.j5create.com/ 技術支援，下載最新驅動程式來進行安裝。(注意：下載最新驅動程式時需要網路連線。)

第二步
請依照畫面顯示的安裝步驟。(您可能需要關閉「我的電腦」→「下載檔案」功能，點選USB/Thunderbolt Adapter 開啟安裝安裝)

第三步
安裝完成後，點選「Reboot」完成軟體安裝。計算機重新啟動後，請先將顯示器、鍵盤、VGA™、VGA™、USB、網路、音響等，然後重新計算機。現在您可以使用J5create產品了！

第四步 顯示器設定
Windows 10 / 7 系統上，畫面顯示設定將自動應用。在重新工作開始後，請先將顯示器、鍵盤、VGA™、VGA™、USB、網路、音響等，然後重新計算機。現在您可以使用J5create產品了！

■ Mac® - 驅動程式安裝

• Windows 10 / 8.1 / 7 上驅動程式將被自動安裝。(網路連線必須)

第一步
如果您具有網路連線，我們建議您從 www.j5create.com/ 技術支援，下載最新驅動程式來進行安裝。(注意：下載最新驅動程式時需要網路連線。)

第二步
請依照畫面顯示的安裝步驟。(您可能需要關閉「我的電腦」→「下載檔案」功能，點選USB/Thunderbolt Adapter 開啟安裝安裝)

第三步
安裝完成後，點選「Reboot」完成軟體安裝。計算機重新啟動後，請先將顯示器、鍵盤、VGA™、VGA™、USB、網路、音響等，然後重新計算機。現在您可以使用J5create產品了！

第四步 顯示器設定
Mac OS 系統上，畫面顯示設定將自動應用。在重新工作開始後，請先將顯示器、鍵盤、VGA™、VGA™、USB、網路、音響等，然後重新計算機。現在您可以使用J5create產品了！

■ 系統需求

- 支援Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32-bit or 64-bit)
- macOS® 10.8 or later
- 足夠的USB-C™ DisplayPort™ 141 Edge
- 系統電力消耗至少1600 mW (內部電力消耗)
- USB-C™透過電力消耗量支援OS的兼容性夥伴

■ 擴展模式系統需求

- 支援1000cd/m2 @ 24" x 15" @ 60 Hz
- DisplayPort™ 1.4 or higher
- RAM minimum 4 GB and 8 GB
- RAM 8 GB of memory or more
- Three monitors with video reproduction capability in high resolution
- Processors Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM 8 GB of memory or more

For more detailed requirements for multi-monitor and optimal performance.

• Before updating your operating system, update first the driver for your J5create product to avoid compatibility problems.

■ Limited Warranty

J5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included.

The user shall call or e-mail J5create's customer service with information regarding the defect(s) of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for oneway, return freight cost and we will take care of oneway freight back. In order to obtain a return authorization number, user shall provide the following information handy when calling or emailing the service team:

- a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
- a product serial number
- a description of the problem
- customer's name, address, and telephone number

J5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. J5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to:

- consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (ii) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on parts; (iii) damage caused by use with non-j5create products; (iv) damage caused by natural disasters (flood, fire, earthquake, lightning strike, typhoon etc.); (v) damage caused by human misuse (fall, accident, abuse, misuse or other external causes); (vi) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by J5create; (vii) damage caused by service (including upgrades and expansion) performed by anyone who is not a representative of J5create or a J5create Authorized Service Provider; (viii) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of J5create; or (ix) if any J5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, J5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by J5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

Copyright © 2019 J5create All rights reserved. All trademarks are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.



TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488**
 Technical Support: **888-689-0488**
 Email: service@j5create.com
 Live Chat: www.j5create.com/livechat
 Support Ticket: tickets.j5create.com

TECHNICAL SUPPORT Customer Service: 888-988-0488 Technical Support: 888-689-0488 Email: service@j5create.com Live Chat: www.j5create.com/livechat Support Ticket: tickets.j5create.com	TECHNICAL SERVICE Número gratuito: +1-888-988-0488 Horário de atendimento: 24h Live Chat: www.j5create.com/livechat E-mail: service@j5create.com	TECHNICAL SERVICE 免費技術支援熱線: 888-988-0488 24小時服務熱線 網路即時聊天: www.j5create.com/livechat 電子郵件: service@j5create.com
---	--	--

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488**
 Technical Support: **888-689-0488**
 Email: service@j5create.com
 Live Chat: www.j5create.com/livechat
 Support Ticket: tickets.j5create.com

TECHNICAL SUPPORT Customer Service: 888-988-0488 Technical Support: 888-689-0488 Email: service@j5create.com Live Chat: www.j5create.com/livechat Support Ticket: tickets.j5create.com	TECHNICAL SERVICE Número gratuito: +1-888-988-0488 Horário de atendimento: 24h Live Chat: www.j5create.com/livechat E-mail: service@j5create.com	TECHNICAL SERVICE 免費技術支援熱線: 888-988-0488 24小時服務熱線 網路即時聊天: www.j5create.com/livechat 電子郵件: service@j5create.com
---	--	--