



Do **NOT** plug your Android device into the JUD650 until you verify your Android device's debug mode is open.

## Android Dock Phone/Tablet Workstation JUD650



EN : Quick Installation Guide  
ES : Guía De Instalación Rápida  
FR : Guide D'installation Rapide  
DE : Kurzanleitung Für Installation

JP : イックインストールガイド  
KR : 빠른 설치 가이드  
TC : 快速安装手册

# STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

## TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488**

Technical Support: **888-689-4088**

Email: **service@j5create.com**

Live Chat: **www.j5create.com/livechat**

Support Ticket: **tickets.j5create.com**

### SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito: +1-888-988-0488

Horario de atención: Lun-Vier. 10:00 a.m ~ 6:00 U.S.A-E.S.T

Email: service@j5create.com

### TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488

Sprechstunden: Mon. - Frei. 10:00-18:00 U.S.A-E.S.T

E-mail: service@j5create.com

### SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit: +1-888-988-0488

Heures d'ouverture: lun. - Ven. 10:00 a.m ~ 06:00 U.S.A-E.S.T

Email: service@j5create.com

### テクニカルサポート

お客様相談センター: 03-4590-7650

電子メール: j5\_support@solnet.ne.jp

テクニカルサポートやその他のご相談は下記の時間にご対応いたしますようお願い申し上げます

営業時間: 平日 9:30 ~ 17:30 / 13:30 ~ 17:30

### 상호: (주)이넷유통비즈니스

기술지원문의: 02-715-0372

영업시간: 월 ~ 금요일 오전 10시 ~ 17시 (점심시간: 오후 13시 ~ 14시)

주소지: 서울 용산구 새창로45길 78

주성빌딩 302호

### 技術支援資訊

美國客服專線: +1-888-988-0488

台灣客服專線: +886-2-2269-5538#19

客服時間: 星期一至星期五 9:30 AM-6:00PM (台灣時間)

Email信箱: service.tw@j5create.com

201606-V2

### Limited Warranty

J5create offers a limited 1-year warranty. User's wear & tear damage is not included.

The user shall call or email J5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one way return freight cost and we will take care of one way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

- a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
- a product serial number
- a description of the problem
- customer's name, address, and telephone number

J5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. J5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-J5create products; (d) damage caused by natural disasters (flood, fire, earthquake, lightning strike, typhoon etc.); (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by J5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of J5create or a J5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of J5create; or (i) any J5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, J5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by J5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

Copyright© 2016 J5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

### 주의사항

- 소버지지는 제품보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공 받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증 기간은 제품에 표시된 제조년월일로부터 시작됩니다.
- 본 제품 보증 기간은 제조년월일로부터 6개월 이내에만 해당하며, 제조년월일부터 6개월이 지난 다음 판매처 방문 보증 기간은 제조년월일로부터 12개월로 처리됩니다.
- 출입PC를 위한 USB 드라이브 등 소모품은 오다시 지급되지 않으며 (본인) 사용자 부담으로 구매해야 합니다.
- 출입PC를 위한 USB 드라이브 등 유선 구성품은 제품 보증 기간 내에만 가능하며, 사고가 있으면 제품 보증 기간이 종료됩니다.
- 전체적인 소모품은 보증 기간이 종료되면 보증 기간이 종료됩니다.
- 소버지지와 관련된 고장은 무상 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품 보증 A/S는 소비자 A/S 센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- 유선(전화)이나 무선(이메일)을 통한 A/S 접수 시 제품 촬영 사진을 보내는 것은 소비자 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

| 제품보증서        |                           |     |             |
|--------------|---------------------------|-----|-------------|
| 제품명          | Android Dock              | 모델명 | NEXT-JUD650 |
| 구입일자         | 보증기간                      |     | 1년          |
| 고객성명         | 전화                        |     |             |
| 고객주소         |                           |     |             |
| 판매점          | 전화                        |     |             |
| 판매점주소        |                           |     |             |
| 제조사 (수입원)    | (주)이넷유통비즈니스               | 전화  | 02-715-0372 |
| 제조사 (수입원) 주소 | WWW.EZ-NET.CO.KR에서 확인하세요. |     |             |

- 본 설명서에서 사용된 특정 단어를 한글로 적어 주시기를 권장합니다.
- 본 설명서는 무단 복제할 수 없습니다.
- 본 설명서에는 내용과 관련된 사항이 포함되어 변경될 수 있습니다.
- 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

### English

#### Port Specs

**JUD650 Android Dock - Display your Android's screen on a monitor**  
The JUD650 can display your cellphone screen on your computer screen. The J5create Android Dock gives you ultimate Android control. It is adjustable for easier reading and browsing on your Android device. Increase your efficiency with the Android Dock's USB connectivity by utilizing a keyboard, mouse and monitor to navigate and type.

**• Back side**

DC 5V Power Adapter, Audio, 1920x1080 max resolution, 1920x1080 max resolution

**• Left side**      **• Right side**

PC, Keyboard, Mouse, Phone, Storage, Power On/Off

**• Function Buttons**

LED: Firmware updating (Yellow), Program Initiation (Green), Program Working (Yellow), Volume Down, Volume Up, Screenshot, Video Record, File Manager

Note: Screenshot: Capture the current screen on your cellphone and save the picture to your Android cellphone's data file. When users press the screenshot button the picture will be saved under the path \Picture. Video Record: Record a video of the current screen on your cellphone (audio not included). The video the user creates will be saved under the path \Movies.

### Port Specs

**JUD650 Android Dock - Display your Android's screen on a monitor**  
The JUD650 can display your cellphone screen on your computer screen. The J5create Android Dock gives you ultimate Android control. It is adjustable for easier reading and browsing on your Android device. Increase your efficiency with the Android Dock's USB connectivity by utilizing a keyboard, mouse and monitor to navigate and type.

**• Back side**

DC 5V Power Adapter, Audio, 1920x1080 max resolution, 1920x1080 max resolution

**• Left side**      **• Right side**

PC, Keyboard, Mouse, Phone, Storage, Power On/Off

**• Function Buttons**

LED: Firmware updating (Yellow), Program Initiation (Green), Program Working (Yellow), Volume Down, Volume Up, Screenshot, Video Record, File Manager

Note: Screenshot: Capture the current screen on your cellphone and save the picture to your Android cellphone's data file. When users press the screenshot button the picture will be saved under the path \Picture. Video Record: Record a video of the current screen on your cellphone (audio not included). The video the user creates will be saved under the path \Movies.

### Connection Instructions

- Plug the power cord into the DC 5V port on the Android Dock and turn on the JUD650.
- Go to the Android "Play Store", search and download the application "J5create JUD650 AndroidDock".
- After installation, follow the in App instructions to setup your device. When prompted, connect the JUD650 to your device.
- Plug your HDMI or VGA monitor, audio equipment, USB keyboard & mouse, and thumb drive devices into your JUD650.
- Place your cellphone on the JUD650 either upright or on its side according to your personal preference.

Note: If your Android system's version is 4.4, please make sure your Android debug mode is open. Please refer to the FAQ Q2.

Note: Only one HDMI/VGA monitor can be used at a time.

### Software Features

**Android System File Manager**  
To access your thumb drive, click the "File Manager" key on your JUD650. The file management interface will then open on the screen.

**Device storage**  
Android system files are located here.

**USB Device**  
External thumb drive or hard drive data files are located here.

You can execute the functions Move / Copy / Delete / Add file, etc.

Copy Files, Paste Files, Delete Files, Open/Hide External Hard Drive Management Interface, Refresh is used when you plug in your USB flash drive and get no response. Press this button to refresh your screen.

When you click the picture file in the Android file folder, Image Viewer is the tool for previewing the picture.

### Software Features

**Android Mirror Function**  
Due to resolution limits we recommend placing your cellphone vertically when using PC mode on the JUD650.

Note: Plug your cellphone's Micro B cable male connector into the JUD650's USB port with the PC icon. Plug the other end into a computer. Open the "Android Dock" virtual disk player on your computer and activate "Setup.exe". Your cellphone screen will now be displayed on your Windows computer screen and you can begin working on it. You can use the hotkey to switch control between your cellphone screen and your computer screen.

• Supports Windows systems: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

### Trouble Shooting

- Why isn't my Android cellphone / tablet working with the JUD650?  
A1 Please ensure your Android system's version is 4.4 or newer. When you connect the JUD650, please make sure your Android debug mode is open. Your cellphone must say, "Allow USB debugging." Please check "Always allow from this computer" and then select "OK".
- How do I open Android debug mode?  
A2 To manually restore "Developer Options": Go to Settings -> About Phone/Tablet -> Click on "Build Number" ~ 7 times.
- What do I do if my power indicator light keeps flickering when I am waiting for it to process?  
A3 Restart your phone, then unplug and re-plug in all your connections on the JUD650 and restart the JUD650.
- When I turn on the JUD650, why does the computer screen stop on the 4th step of the process?  
A4 Please verify that your Android cellphone / tablet's sleeping mode is set for more than 5 minutes, then verify the following information is checked on your cellphone and then click "OK" to confirm your changes.

**Allow USB debugging?**  
The computer's RSA key fingerprint is: PF:89:15A4:9A:02:88:E6:2E:20:1CAF:05:65:2B:01:73:81:8:2A:3E:78:16:11:00:75:55:42:85:24:1E9  
Always allow this computer

**AndroidDock**  
Allow application AndroidDock to access USB accessory?  
Use by default for this USB accessory  
Clear default app settings by going to Task manager > Clear default and tapping Clear

**Open AndroidDock when this USB accessory is connected?**  
Use by default for this USB accessory  
Clear default app settings by going to Task manager > Clear default and tapping Clear

- Why doesn't my HTC cellphone support the audio export?  
A5 First, unplug the cellphone. Then click the blue gear icon located on the bottom left of the JUD650's screen. Next plug in your cellphone. Once the "Settings" page appears with your cellphone's "CPU information", click "Audio off". After selecting "Audio off", click the "X" located in the upper right-hand corner of the window. Then close the "Settings" page to complete the changes.
- Why can't my HTC cellphone use the JUD650?  
A6 Please click on "Mobile network sharing" -> "USB network setting" -> "None" to disable the network sharing. Then you will be able to use the JUD650.
- Does the JUD650 support power charging on tablets?  
A7 Yes, but the power charging capabilities of the JUD650 are lower than if you charge your tablet directly through your tablet's power adapter.
- What is the file format when I record a video clip through the JUD650?  
A8 The format of the file the JUD650 video recorder supports is MP4. The file path is movie.
- Why can I only manipulate the cellphone screen, but not the connected Windows computer screen when I plug a mouse into the JUD650?  
A9 When you connect your mouse to the JUD650 you can only control your cellphone screen. If you would like to switch the OS control between Windows and your cellphone, plug your mouse into your computer's USB port. You will then be able to use the JUD650's switch icon to switch between your cellphone and computer screens.
- Why is my language input only working in English?  
A10 Go to the Google Play shop to download "GO Keyboard Dev Team" or "Google Input", then change the keyboard settings to your preferred language.

### Español

#### Presupuesto de Portes

**• Trasero**

DC 5V adaptador de corriente, Audio, 1920x1080 resolución máxima, 1920x1080 resolución máxima

**• Lado izquierdo**      **• Lado derecho**

PC, teclado y mouse, Teléfono, almacenamiento, adaptador de corriente

**• Botones de función**

LED: actualización del firmware roja, Bajar el volumen, Sube el volumen, Captura de pantalla, Grabación de video, Administrador de archivos

Note: Captura de pantalla: Captura la pantalla actual en su teléfono móvil y guardar la imagen en el archivo de datos de su teléfono móvil Android. Cuando los usuarios presionan el botón de captura de pantalla y la imagen se guarda bajo la ruta \Imagen. Grabar Video: Graba un video de la pantalla actual en su teléfono móvil (no audio incluido). El video crea el usuario se guardará en la ruta \Película

### Etapa de Conexión

- Enchufe el cable de alimentación a la entrada DC 5V puesto en el muelle y luego Android en el JUD650.
- Va a Android "Play Store", buscar y descargar la aplicación "J5create JUD650 Android muelle".
- Después de la instalación, siga el de aplicación" instrucciones para configurar el dispositivo. Cuando se le solicite, conecte el JUD650 a su dispositivo.
- Conecte su monitor VGA o HDMI audio? Equipo, teclado y ratón USB, y dispositivos de almacenamiento pulsar en su JUD650.
- Coloca el teléfono celular en el JUD650 ya sea en posición vertical u horizontal de acuerdo a sus preferencias personales.

Nota: Si la versión del sistema Android? es 4.4, por favor asegurese de que su modo de Android está abierto. (Por favor refiérase a la AYUDA Q2)

Nota: Sólo un HDMI / VGA Monitor puede ser utilizado a la vez.

### Característica de Software

**Sistema de Android Archivo Director**  
Para acceder a su unidad de disco USB, haga clic en el botón "Administrador de archivos" en su JUD650. La interfaz de gestión de archivos se abrirá en la pantalla.

**Capacidad de Aparato**  
Archivos del sistema Android se encuentran aquí.

**Aparato de USB**  
Unidad de disco USB externa o datos del disco duro archivos se encuentran aquí.

Puede ejecutar las funciones Mover / Copiar / Borrar / Añadir archivo, etc.

Copiar archivos, Pegar archivos, Borrar archivos, Abrir / Esconder External Hard Drive Manejo interconexion, Actualizar se utiliza cuando finalizado la descarga de su JUD650 se reiniciará automáticamente. Una vez que el JUD650 ha terminado de reiniciar el proceso de actualización se ha completado.

Al hacer clic en el archivo de imagen en la carpeta de archivos de Android, visor de imágenes es una herramienta para vista previa de la imagen.

### Característica de Software

**Android Mirror Function**  
Debido a los límites de resolución se recomienda la colocación de su teléfono móvil verticalmente al utilizar el modo PC en la JUD650.

Enchufe el conector del cable masculino de su teléfono móvil Micro B en el puerto USB con el icono de PC en su JUD650. Enchufe el otro extremo en un ordenador. Abra el reproductor de disco virtual Dock de Android en su ordenador y activar "Setup.exe". La pantalla del teléfono móvil se mostrará ahora en la pantalla del ordenador con Windows y se puede empezar a trabajar en él. Puede utilizar la tecla de acceso directo para cambiar el control entre la pantalla de su teléfono celular y su pantalla.

• Compatible con los sistemas Windows: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

### Trouble Shooting

- ¿Por qué no veo la imagen de mi dispositivo Android en mi ordenador cuando conecto el JUD650?  
A1 Asegúrese versión de su sistema Android es 4.4 o más reciente. Cuando lo conecte el JUD650, por favor asegurese de que su modo de depuración Android está abierto. Su teléfono debe decir: "Permitir que la depuración USB". Por favor, consulte "Permitir siempre desde este equipo" y luego seleccione "OK".
- ¿Cómo abrir el modo de depuración Android?  
A2 Para restaurar manualmente: Para restaurar manualmente "Opciones de Desarrollador": Vaya a Ajustes -> Acerca del teléfono (tableta) -> Haga clic en "Construir número" 7 veces.
- ¿Por qué mi indicador de potencia de la luz a mantener el parpadeo cuando estoy esperando a que se procese?  
A3 Reinicie el teléfono, a continuación, desenchufe y vuelva a enchufar todas sus conexiones en el JUD650 y reinicie el JUD650.
- Cuando enciendo la JUD650 ¿por qué se detiene la pantalla de la computadora en el cuarto paso del proceso?  
A4 Por favor, compruebe que el modo de dormir su teléfono Android / tablet de se establezca para más de 5 minutos, a continuación, compruebe la siguiente información se comprueba en su teléfono celular / luego haga clic en "Aceptar" para confirmar los cambios.
- ¿Por qué no puede mi HTC teléfono móvil utilizar el JUD650?  
A6 Por favor, haga clic en "Compartir móvil a la red" -> "configuración de red USB" "Ninguno" para desactivar el uso compartido de la red. Entonces usted será capaz de utilizar el JUD650.
- ¿Tiene la carga de la energía de la ayuda JUD650 en tablets?  
A7 Si, pero el poder capacidades del JUD650 carga son menores que si cargar su tablet directamente a través del adaptador de alimentación de su tablet.
- ¿Cuál es el formato de archivo cuando grabo un clip de video a través del JUD650?  
A8 El formato del archivo de la grabadora de video JUD650 apoya es MP4. La ruta del archivo es película.
- Por qué sólo puedo manipular la pantalla del teléfono móvil, pero no la conexión Pantalla de la computadora de Windows cuando conecto un ratón en el JUD650?  
A9 Al conectar el ratón a la JUD650 sólo se puede controlar su pantalla del teléfono móvil. Si usted desea cambiar el control del sistema operativo entre Windows.
- ¿Por qué está trabajando mi entrada de idioma en Inglés, pero no en chino?  
A10 Ir a la tienda de Google Play para descargar "GO Keyboard Dev Team" o "Google de entrada", a continuación, cambie la configuración de entrada para el ajuste que ha descargado y seleccione "entrada de teclado chino".

### Français

#### Spécification de Ports

**• Côté Arrière**

Prise de Courant DC 5V, Audio, Résolution Maxmale, Résolution Maxmale

**• Côté Gauche**      **• Côté Droit**

PC, Clavier, Souris, Téléphone, Stockage, Power On/Off

**• Bouttons de Fonctions**

LED - Rouge - Mis à jour du Micrologiciel, Jaune - Initiation du Programme, Vert - Programme Marche Correctement, Baissez le Son, Augmentez le Son, Capture d'Écran, Enregistrement Vidéo, Gestionnaire de Fichiers

Capture d'écran: Capture l'image de votre écran et sauvegardez-la sur un fichier de donnée dans votre portable Android. Quand vous utilisez le bouton de capture d'écran la photo sera sauvegardée sous \Picture. Enregistrement Vidéo: Enregistrez une vidéo de votre écran actuel sur votre portable (audio non inclus). La vidéo que l'utilisateur a crée sera sauvegardée sous \Movies.

### Etapes de Connexion

- Brancher la prise d'alimentation dans le port 5V DC du Android 650 et vous pouvez maintenant l'allumer.
- Aller à l'Android "Play Store", rechercher et télécharger l'application "J5create JUD650 Dock Android".
- Après l'installation, suivez les instructions données par l'application pour configurer votre appareil. Il vous sera alors demandé de brancher le JUD650 à votre appareil.
- Remarque: Si votre version du système Android? est 4.4, s'il vous plaît assurez-vous que le mode Android est ouvert. (S'il vous plaît se référer à la FAQ Q2)
- Remarque: Un seul moniteur HDMI/VGA peut être utilisé à la fois
- Colocar su teléfono celular en el JUD650, ya sea en posición vertical o en su lado de acuerdo a sus preferencia.

### Caractéristique du Logiciel

**Système Gestionnaire de Fichiers Android**  
Pour accéder votre de USB, cliquez la touche "Gestionnaire de Fichier" sur votre JUD650. L'interface de gestion de fichier sera maintenant ouverte sur l'écran.

**Mémoire**  
Les fichiers de système Android seront situ ici.

**Appareil USB**  
De USB externe ou disques dur avec fichiers de données seront situ ici.

Vous pouvez accomplir les fonctions Bouger / Copiez / Effacez / Ajoutez Fichier, etc.

Copiez les Fichiers, Collez les Fichiers, Effacez les Fichiers, Ouvre/Cache Interface de Gestion du Disque Dur Externe, Rafraichir est utilisé quand vous branchez votre de USB sans avoir de réponse. Pressez ce bouton pour rafraichir votre écran.

Quand vous cliquez sur le fichier photos dans le fichier Android, Image Viewer est un dispositif pour obtenir un aperçu de la photo

### Caractéristique du Logiciel

**Fonction Android Miroir**  
Note: Branchez connecteur male du cable Micro B de votre portable dans le port USB avec l'icône PC sur votre JUD650.

Brancher l'autre côté dans un ordinateur. Ouvrez le lecteur de disque virtuel sur votre ordinateur et activez "Setup.exe". Votre écran de portable sera maintenant affiché sur l'écran de votre ordinateur. Windows et vous pouvez maintenant travailler dessus. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier pour le control entre votre portable et l'écran.

• Soutient les systèmes Windows comme: Windows XP/ Windows 7/ Windows 8 / Windows 8.1/ Windows 10

### Dépannage

- Pourquoi est ce que je ne peux pas voir l'image de mon appareil Android sur mon ordinateur quand je branche le JUD650?  
A1 Assurez vous que la version de votre système soit 4.4 ou plus. Quand vous connectez votre JUD650, assurez vous que le mode de débogage USB est ouvert. Votre téléphone devra montrer "Permettez Débogage USB". Choisissez "Toujours autoriser de cet ordinateur", puis cliquez "OK".
- Comment puis-je ouvrir le mode de débogage Android?  
A2 Pour restaurer manuellement les Options de Développeur, Allez sur Réglages -> A propos du téléphone(Tablette) -> Cliquez sur Numéro de Révision 7 fois.
- Pourquoi est ce que ma lumière d'alimentation clignote pendant que j'attends qu'il se mette en marche?  
A3 Redémarrez votre portable, puis débranchez et rebranchez toutes vos connexions sur le JUD650 et redémarrez le JUD650.
- Quand j'allume le JUD650 pourquoi est ce que l'écran de l'ordinateur s'arrête-là sur la quatrième étape du procédé?  
A4 Vérifiez que le mode en veille de votre portable ou tablette Android soit pour plus que 5 minutes, ensuite vérifiez que l'information d'accessoire soit cochée, puis cliquez "OK" pour confirmer vos changements.

**Allow USB debugging?**  
The computer's RSA key fingerprint is: PF:89:15A4:9A:02:88:E6:2E:20:1CAF:05:65:2B:01:73:81:8:2A:3E:78:16:11:00:75:55:42:85:24:1E9  
Always allow this computer

**AndroidDock**  
Allow application AndroidDock to access USB accessory?  
Use by default for this USB accessory  
Clear default app settings by going to Task manager > Clear default and tapping Clear

**Open AndroidDock when this USB accessory is connected?**  
Use by default for this USB accessory  
Clear default app settings by going to Task manager > Clear default and tapping Clear

- Pourquoi est ce que mon portable ne soutient pas l'export Audio?  
A5 Export Audio est limité par les spécifications du CPU de votre portable. Si les spécifications de CPU de votre portable sont tegra132, h3630, exynos6, msm8974, le JUD650 ne soutient pas ces spécifications
- Pourquoi est ce que mon portable HTC ne peut pas être utilisé avec le JUD650?  
A6 Cliquez sur l'onglet de Réseaux Mobile -> "Débogage de Réseaux Dev Team" -> "Accum" pour désactiver le partage de réseau. Vous pouvez maintenant utiliser le JUD650.
- Est ce que le JUD650 soutient le chargement de tablettes?  
A7 Oui, mais les capacités de chargement du JUD650 sont inférieures à celles venu directement à travers la prise de courant de votre tablette.
- Quel est le format de fichiers nécessaire pour enregistrer une vidéo avec le JUD650?  
A8 Le format de fichiers que l'enregistreur du JUD650 soutient est MP4. Le chemin d'accès au fichiers est \movie.
- Pourquoi puis-je seulement manipuler l'écran de mon portable et pas celui de mon ordinateur Windows quand je branche une souris dans le JUD650?  
A9 Quand vous connectez votre souris au JUD650 vous pouvez seulement contrôler l'écran de votre portable. Si vous voulez changer le contrôle de l'OS entre Windows et votre portable, branchez votre souris dans un port USB de votre ordinateur. Vous pouvez maintenant utiliser l'icône du JUD650 pour changer entre votre portable et l'écran de votre ordinateur.
- Pourquoi est ce que mon clavier marche seulement en Anglais?  
A10 Allez sur le magasin Google Play et téléchargez "GO Keyboard Dev Team" ou "Google Input", et vous pouvez maintenant changer de langue.



繁體中文


接口規格

連接步驟

軟體功能


軟體功能

● 後側




DC 5V 電源適配器  
音源孔  
1920x1080 最大解析度  
1920x1080 最大解析度

● 左側




電腦 鍵盤 滑鼠

● 右側



手機 隨身碟 電源開/關

● 外觀介紹



LED 紅燈-軟體更新過程中  
黃燈-程式初始化  
綠燈-程式正常運作

音量小 音量大 螢幕截圖 螢幕錄影 檔案管理

提醒：  
螢幕截圖：截取您目前手機顯示的畫面到您的Android手機資料夾裡。圖片將會存在路徑 \Picture\底下。  
螢幕錄影：錄下您手機正在顯示的畫面(不包含聲音)到您的Android手機資料夾裡。錄影下來的影片將會存在路徑 \Movies\底下。

● 首先，請將JUD650所附的電源線插入DC5V電源孔，打開JUD650開關。

● 到"Play Store"下載並安裝JUD650 AndroidDock。

● 下載完成後，依照畫面指示安裝完成後，將手機與JUD650連接。

提醒：如果您的系統為Android4.4，請先開啟除錯模式(請參考問題排除Q2)


● 請將JUD650接上HDMI/VGA螢幕、喇叭、USB鍵盤、滑鼠、隨身碟裝置。

提醒：使用者在同時只能選擇一種輸出，不能同時使用HDMI螢幕又連接VGA螢幕。

● 依照您的使用習慣，可直放/橫放您的手機，平板並調整您方便觀看的角度。

Android系統檔案管理

當您插上USB隨身碟，請按下JUD650面板上“檔案管理鍵”，即可看到螢幕上出現檔案管理介面。



您可使用Android檔案總管執行移動/複製/刪除/新增資料夾等功能

複製檔案 貼上檔案 刪除檔案 打開/隱藏 重新整理：當您插入USB隨身碟沒有反應，請按下此處。

當您點擊資料夾裡面的圖片檔，Image Viewer為圖片預覽工具，可觀看Android資料夾的圖片檔案。

螢幕顯示功能介紹

讓您的手機畫面顯示在您的電腦螢幕上使用。

提醒：在JUD650的PC MODE直立式模式下，因解析度壓縮有文字模糊的情況，建議手機橫放，使用橫向顯示。

將您手機的 Micro B 連接埠，插入您的JUD650標示為PC字樣的連接埠，另一端接到電腦，在電腦端開啟 Android Dock 虛擬光碟機，執行Setup.exe程式，此時您可以在Windows系統桌面上看到手機畫面並從電腦端操作它；在手機上，您可使用JUD650 快捷顯示手機畫面與Windows系統桌面間切換使用。

● 支援Windows系統：Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10

韌體更新教學

1. 先將JUD650 APP下載為最新版本，當JUD650 APP執行時，詢問是否更新?請按下“確定”。

2. 按確定之後更新中，請不要拔除連接JUD650的USB線。

3. 更新完畢之後，JUD650將會自動關閉機後更新完畢。

日本語


ポート仕様

接続方法

ソフトウェア機能


ソフトウェア機能

● 背面




DC 5V 電源アダプター  
Audio  
1920x1080 max resolution  
1920x1080 max resolution

● 左側




PC キーボード マウス

● 右側



Phone Storage Power On/Off

● 機能ボタン



LED 紅-ソフトウェア更新中  
黄-プログラム起動  
緑-プログラム正常動作

Volume Down Volume Up Screenshot Video Record File Manager

注意事項：  
スクリーンショット/Screenshotボタンを押すと、アンドロイド端末に表示されている画面を撮影し、端末のデータファイルに画像ファイルに保存されます。  
録画:Video Recordボタンを押すと、アンドロイド端末に表示されている画面を録画し(音声は含まれません)、動画ファイルとして動画フォルダに保存されます。

● 電源コードをAndroid DockのDC5Vポートに差し込み、JUD650のスイッチをオンにします。

● Play store で"J5 create JUD650 AndroidDock"アプリを探索、ダウンロードして下さい。

● インストール完了後、AndroidDockアプリを起動して下さい。アプリの指示に従って、自分の端末のセッティングを行ってください。

(注：端末のアン드로이드システムバージョン4.4の場合、デバッグモードにすることが必要となります。FAQのQ2を参照して下さい。)


● JUD650に、HDMI/VGAモニター、オーディオ機器、キーボード、マウス、USBメモリなどを接続します。

(注：HDMIがVGAモニターを同時使用することはできません。)

● 端末をお好みに応じて縦か横に置いてください。

Androidシステムファイルマネージャ

JUD650の「ファイルマネージャ」キーをクリックして、USBメモリにアクセスします。ファイル管理インターフェースが表示されます。



Device storage Android system files are located here.

USB Device External thumb drive or hard drive data files are located here.

ファイルを移動/コピー/削除/追加などの機能を実行することができます。

コピー ペースト 削除 外部のハードディスクドライブ管理インターフェースを開く/隠す

USBフラッシュドライブのプラグを差し込んで、反応がない時はリフレッシュボタンを押してください。

画像データをクリックすると、Image Viewerでプレビューすることができます。

Android Mirror Function

注意事項：  
解像度に制限がありますので、JUD650をPCモードで使用する場合は、端末を縦置きで使用することを推奨いたします。

端末のMicroBコネクタをJUD650のPCアイコンのUSBポートに接続し、反対側をPCに接続してください。PCで「AndroidDock」仮想ディスプレイを開けて、(Setup.exe)を起動させてください。端末の画面がPCの画面に表示され、使用することが出来ます。ホットキーを使って、端末の画面とPCの画面に切り替えることが可能です。

● Windows system対応：  
Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

ファームウェアをアップデートする方法

1. ファームウェアをダウンロードし、最新のバージョンにアップデートします。JUD650のアプリが起動したら、YESを選択して下さい。

2. YESを選ると、アップデートが開始されますので、接続を断絶しないでください。

3. アップデートプロセスが完了すると、自動的に再起動し、アップデートは完了いたします。

よくあるご質問

Q1 Androidスマートフォン/タブレットがJUD650で起動しない。  
A1 JUD650はAndroid 4.4以降のバージョンに対応しています。Android OS(バージョンが4.4以降のバージョン)であることを確認してください。

Q2 どうやってAndroidのデバッグモードをオープンするのですか?  
A2 「開発者向けオプション」を起動させる必要があります。以下の手順に従ってください[設定]>「開発者向けオプション」>「番号」を7回クリックしてください。

Q3 表示領域が小さく感じます。  
A3 JUD650のすべてを接続しているプラグを抜いて再接続して、JUD650を再起動してください。

Q4 起動するが、PC画面上で常駐ステータスバーをオフにできません。  
A4 Androidスマートフォン/タブレットのステータスバーのタミングを5分以上に設定してください。それから、端末の画面に以下の情報が表示されるのを確認してください[デバッグモード]がすでに起動していることをチェックして、実行を持ってください。端末の画面に「USBデバッグ」を許可します」というメッセージを確認して、承認を持ってください。チェックマークを選択して「OK」をクリックして、プロセスを完了してください。

Q5 HTCのスマートフォンでJUD650を使用できません。  
A5 「モバイルネットワーク共有」-「USBネットワーク設定」を「なし」をクリックしてください。ネットワーク共有を無効化して、JUD650を使用することができます。

Q6 JUD650でタブレットの充電ができますか?  
A6 できます。ただし、JUD650の供給電源は直接端末に充電するよりも小さいです。

Q7 JUD650を通してビデオクリップを録画すると、ファイル形式は何ですか?  
A7 JUD650のビデオエンコーダーがサポートするファイルのフォーマットはMP4です。ルートフォルダは「movie」です。

Q8 マウスをJUD650に接続しましたが、アンドロイド端末画面の操作ができません。  
A8 マウスをJUD650に接続したときは、アンドロイド端末画面の操作を行うことができます。Windowsスマートフォン/タブレットの端末画面の操作に切り換えた場合は、マウスをPCのUSBポートに接続し、JUD650のスイッチアイコン を使って、端末とPC画面に操作を切り換えることができます。

Q9 言語入力を日本語にしたい。  
A9 Google Playに行き、「Googleキーボード」または「Google日本語入力」をダウンロードしてください。そして入力設定をダウンロードしたセッティングに変わって、「日本語キーボード」を選択してください。

韓語

포트설명


연결 지침

소프트웨어기능

소프트웨어기능

● Back side


VGA 또는 HDMI 모니터에서 단말기의 인터페이스에 연결할 수 있습니다.



DC 5V 電源適配器  
Audio  
1920x1080 max resolution  
1920x1080 max resolution

● Left side

제품의 측면의 PC 연결 포트, 키보드, 마우스 연결 포트에 해당 기기를 연결하여 사용할 수 있습니다.



PC 키보드 마우스

● Right side


제품의 측면의 포트에는 스마트폰, 메모리를 연결할 수 있으며, 전원ON/OFF 스위치를 조작할 수 있습니다.



Phone Storage Power On/Off

● Function Buttons

음량조절, 스크린샷등의 다양한 기능의 버튼을 조작할 수 있습니다.



LED 紅-소프트웨어 업데이트 중  
黃-프로그램 시작  
綠-프로그램 정상 작동

Volume Down Volume Up Screenshot Video Record File Manager

주의사항：  
스크린샷은 카메라의 후면 카메라 렌즈의 화질에 따라 달라지며 사용자 Android 휴대전화의 데이터 파일에 이미지가 저장됩니다. 사용자는 스크린샷 버튼을 누르면 이미지가 "path(경로)"에서 저장됩니다.  
미디어(기록)：후면 카메라 렌즈의 화질에 따라 달라지며 녹화(음성 포함되지 않습니다). 사용자 개인 데이터(예는 "path(경로)" "Movies"에서 저장됩니다)

● 처음 전원 코드를 연결합니다

안드로이드 도크 및 한 번의 포트 JUD650입니다.

● 안드로이드 "Play 스토어"로 이동하여 검색 및 응용 프로그램 "J5create JUD650 안드로이드 도크"를 다운로드합니다.

● 설치 후 열의를 수행? 설치에 지시 장치, 메시지가 표시되면 JUD650을 연결? 장치의 장치에 관한 것이다.

참고：안드로이드 시스템 버전의 경우 4.4이며, 안드로이드 모드가 열려 있는지 확인하십시오. (참조하십시오 7의 FAQ Q2)


● 당신의 HDMI 또는 VGA 모니터, 오디오를 연결? 장비, USB 키보드 및 마우스, 당신의 JUD650에 연결 드라이브 장치.

참고：하나의 HDMI / VGA 모니터 연결? 동시에 이용 될 수있다.

● JUD650은 카메라의 휴대 전화를 놓고 하나 복사로 또는 영으로는 따라 개인 환경 설정.

Android 시스템파일관리자 (Android System File Manager) :

USB드라이브에 액세스하려면NEXT-JUD650의 "파일관리자"키를 누릅니다. 파일관리 인터페이스가 열립니다.



Device storage Android system files are located here.

USB Device External thumb drive or hard drive data files are located here.

파일추가 / 삭제 / 복사/ 이동하는 기능을 수행할 수 있습니다

파일복사 파일붙여넣기 파일삭제 숨은 / 외장형 하드 드라이브 관리 인터페이스를 엽니다

USB 플래시 드라이브를 플러그인, 응답이 없는 경우 Refresh를 사용합니다. 화면을 검사하여 면이 버튼을 누릅니다.

Android 파일 폴더의 이미지 뷰어를 열 수 있습니다

Android Mirror Function

주의사항：  
해상도와 화질에 한계 때문에 NEXT-JUD650을 PC 모드에서 사용할 때로는 휴대 전화 화면을 두는 것을 권장합니다.

NEXT-JUD650 Android Dock에 USB-Micro(B) 케이블을 연결하고, PC의 USB 포트에 UAB-A Type(Female) 커넥터를 연결합니다. 컴퓨터에서 "Android Dock" 가상 디스플레이를 열고 "Setup.exe"를 더블 클릭합니다. 스마트폰의 화면은 Windows 컴퓨터 화면에 표시되어 사용할 수 있습니다. 스마트폰 화면과 컴퓨터 화면을 제어하며, 전환하기 (EXIT)를 사용할 수 있습니다.

● Windows 시스템을 지원합니다. Windows XP/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10

펌웨어 업데이트 지침

1. 다운로드 및 최신 버전으로 안드로이드 Play 스토어에서 JUD650 APP를 업데이트합니다. JUD650 APP는 업데이트할 경우가 없습니다 시작하면 "예"를 계속합니다.

2. 이 업데이트되는 동안 JUD650의 커넥터를 제거하지 마십시오.

3. 펌웨어 업데이트가 다운로드 후 JUD650가 자동으로 다시 시작합니다. JUD650이 다시 시작 완료되면 업데이트 프로세스가 완료됩니다.

펌웨어 업데이트 순서

Q1 NEXT-JUD650 제품 출시할 수 있는 스마트폰 모델링의 Android OS 버전은 무엇입니까?  
A1 Android OS 4.4 또는 그 이후 버전 장치에서는 스마트폰과 태블릿에서 사용할 수 있습니다.

Q2 어떻게 안드로이드 디버그 모드 모드를 엽니 다?  
A2 수동으로 "개발자 옵션"의 복원 작업을 계속하거나, 수동으로 "개발자 옵션"을 복원하거나; 설정 메뉴로 이동 -> 휴대 전화 정보 (태블릿)에서 -> "정보"로 "개발자 옵션"을 클릭하십시오.

Q3 3NEXT-JUD650을 할당하려면 컴퓨터로부터의 단말기는 어떻게 진행됩니까?  
A3 정보는 다음과 같이 표시되어 있습니다. 스마트폰 화면을 확인하십시오. 이미 할당된 고고기기를 얻어 버리 모드를 입력하십시오. 휴대 전화의 화면에서 "USB 디버그를 허용" 확인하기 (다음은 다시 시작)되어 있는지 확인합니다. 체크박스를 클릭 한 후 작업을 계속하려면 "OK"를 클릭합니다.

Q4 NEXT-JUD650 스마트폰을 열면 펌웨어를 정상적인 운영 상태가 개발하고 있습니다. 어떻게 문제를 해결해야 합니까?  
A4 먼저 제품에서 스마트폰을 분리하고 화면의 불응을 복원 후 다시 시작합니다. NEXT-JUD650 상프로그래밍의 관리자 아이콘이 화면을 클릭하십시오. 그러면 "설정" 페이지를 입력할 수 있습니다. "오디오가"를 클릭하고 "설정" 페이지에서 스마트폰의 "CPU 정보"를 표시할 때, 스마트폰을 연결합니다. 그리고 "오디오가"를 선택하고 오디오를 체크 표시하는 MP4는 X를 클릭합니다. 다음 설정을 완료하기 위해 구성 메뉴가 제공됩니다.

Q5 NEXT-JUD650을 연결하기 전에 전원 케이블을 연결 수 있습니까?  
A5 네, 하지만 충전이 완료될 때까지 스마트폰은 충전 완료는 작업 때문에 장시간 사용 시 배터리 충전량이 감소할 수 있습니다.

Q6 NEXT-JUD650을 통해서 다시 도를 입력을 녹화하며 파일링 형식은 무엇입니까?  
A6 NEXT-JUD650의 비디오 코덱이 지원하는 파일 형식은 MP4입니다. 파일의 경로는 \ 영화입니다.

Q7 마우스 스마트폰 화면과 컴퓨터 화면을 제어할 수 있습니까?  
A7 NEXT-JUD650은 마우스를 연결하여 스마트폰 화면을 제어할 수 있습니다. 그리고, Windows OS의 화면에서 OS 제어를 할 수 있도록 컴퓨터 USB 포트에 마우스를 연결합니다. 그러면 사용자 스마트폰과 컴퓨터 화면을 할 NEXT-JUD650 스위치 아이콘 (EXIT)을 사용할 수 있습니다.